

DiY UEGI-Netz



www.kuntundbunt.ch



Do it yourself: **VEGI-Netz**

Inhalt:

Netzstoff: ca. 45 x 68 cm
PVC-Folie: 8 x 30 cm
Einfass-/Schrägband: 1.6 m
Baumwollkordel 5 mm: 1 m
2-Loch-Kordelstopper: 1 Stk.



Den Netzstoff quer vor dich hinlegen. Die PVC-Folie 15 cm vom rechten und ca. 5 cm von unteren Rand auf dem Stoff mit ein paar Nadeln fixieren.



PVC-Folie mit Teflon-Füsschen und Stichlänge 3,5 Füsschenbreit auf das Netz nähen. Dabei das ganze vorsichtig unter der Nähmaschine führen.

Tipp: Wenn die Nähmaschine nicht sauber transportiert, dann ein Seidenpapier unter das Netz legen und mit annähen. Anschliessend wieder entfernen.



Wer kein Teflonfüsschen hat, klebt alternativ ein Washi-Tape unters Füsschen.





Nun die gesamte obere lange Kante mit Schrägband einfassen, dazu mit Wonderclips fixieren oder von Hand nachführen und knappkantig absteppen.



Die eingefasste Kante ca. 3 cm nach unten falten und diese nun parallel nochmals AUF dem Einfassband absteppen, so dass ein Tunnel entsteht.





Den Netzstoff der Länge nach halbieren, so dass die aufgenähte PVC-Folie aussen ist. Nun die Seiten ab Tunnelende und die Unterseite in einem Zug mit dem Rest des Einfassbandes zusammennähen. Über die untere rechte Ecke klappt's am besten wenn du ca. 1 cm vor der Ecke die Nadel absenkst und das Einfassband um die Kante legst dieses dann mit den Fingern flach fixierst und den Rest feststeppst. Den letzten cm des Einfassbandes kannst du einfach umklappen und mit ein paar Stichen auf der Rückseite fixieren.











Dann die Kordel mit einer Sicherheitsnadel durch den Tunnel ziehen. Die Kordeln mithilfe von Washi-Tapes durch den zwei-Loch-Kordelstopper einfädeln. Washi-Tape entfernen und die Kordelenden verknoten.





Fertig ist dein

UEGI-Netz

Das Vegi-Netz sowie diese Anleitung ist in dieser Form von KUNT & BUNT erstellt worden. Der Name ist frei erfunden. Dem Anwender steht es frei das Vegi-Netz uneingeschränkt nachzunähen. Eine Weitergabe dieser Anleitung ist erlaubt.